



GUÍA RÁPIDA DEPURACIÓN POR USB

Seleccione a continuación la marca del dispositivo.





GUÍA RÁPIDA DEPURACIÓN POR USB

MOTOROLA



MOTOROLA



- 1- Seleccione en el menú principal la opción “AJUSTES”
- 2- Una vez dentro buscar la opción “ACERCA DEL TELÉFONO”
(generalmente se encuentra al final del menú)
- 3- Una vez dentro buscar la opción “NUMERO DE COMPILACIÓN”
y presionar 7 (siete) veces. (ingresar patrón o contraseña)
- 4- Volver al menú AJUSTES e ingresar en la opción “SISTEMA”
- 5- Una vez dentro buscar “OPCIONES DE DESARROLLADORES” o
“PROGRAMADOR”
- 6- Una vez dentro buscar la opción “DEPURACIÓN POR USB” y activar.
- 7- Salir del menú AJUSTES.



GUÍA RÁPIDA **DEPURACIÓN POR USB** **SAMSUNG**

SAMSUNG



- 1- Seleccione en el menú principal la opción “**AJUSTES**”
- 2- Una vez dentro buscar la opción “**ACERCA DEL DISPOSITIVO**”
(generalmente se encuentra al final del menú)
- 3- Una vez dentro buscar la opción “**NUMERO DE COMPILACIÓN**”
y presionarla 7 (siete) veces. (ingresar patrón o contraseña)
- 4- Volver al menú AJUSTES e ingresar en la opción
“**OPCIONES DE DESARROLLADOR**”
- 5- Una vez dentro buscar la opción “**DEPURACIÓN POR USB**” y tildar/activar.
- 6- Salir del menú AJUSTES.



GUÍA RÁPIDA **DEPURACIÓN POR USB**

XIAOMI



- 1- Seleccione en el menú principal la opción “**CONFIGURACIÓN**”
- 2- Una vez dentro buscar la opción “**ACERCA DEL TELÉFONO**”
(generalmente se encuentra al principio del menú)
- 3- Una vez dentro buscar la opción “**VERSIÓN MIUI**”
y presionar 7 (siete) veces. (ingresar patrón o contraseña)
- 4- Volver al menú **CONFIGURACIÓN** e ingresar en la opción
“**AJUSTES ADICIONALES**”
- 5- Una vez dentro buscar “**OPCIONES DE DESARROLLADORES**”
- 6- Una vez dentro buscar la opción “**DEPURACIÓN USB**” y activar.
- 7- Salir del menú **AJUSTES**.



GUÍA RÁPIDA **DEPURACIÓN POR USB**

HUAWEI



- 1- Seleccione en el menú principal la opción **“AJUSTES”**
- 2- Una vez dentro buscar la opción **“SISTEMA”**
(generalmente se encuentra al final del menú)
- 3- Una vez dentro buscar la opción **“ACERCA DEL TELÉFONO”**
- 4- Una vez dentro buscar la opción **“NUMERO DE COMPILACIÓN”**
y presionar 7 (siete) veces. (ingresar patrón o contraseña)
- 4- Volver al menú SISTEMA e ingresar en la opción
“OPCIONES DE DESARROLLADOR”
- 6- Una vez dentro buscar la opción **“DEPURACIÓN USB”** y activar.
- 7- Salir del menú AJUSTES.



GUÍA RÁPIDA **DEPURACIÓN POR USB**

LG



- 1- Seleccione en el menú principal la opción **“AJUSTES”**
- 2- Una vez dentro buscar la pestaña **“GENERAL”**
- 3- Buscar la opción **“OPCIONES AVANZADAS”**
- 4- Una vez dentro de OPCIONES AVANZADAS en el apartado **“DEPURACIÓN”**
buscar la opción **“DEPURACIÓN USB”** y activar.
- 7- Salir del menú AJUSTES.